

## Allgemeine Montageanleitung für Sitzbezüge

**Benötigtes Zubehör:** ([Mehr Infos erhalten Sie auf Youtube – Bremer Sitzbezüge Montageanleitung](#))

- Schere (Vorsichtig umgehen)
- Schlitz Schraubendreher (Vorsichtig umgehen)

Bei einigen Autos kommt man während der Montage **NICHT** mit der Hand zwischen Sitz und der Rückenlehne durch! Da empfehlen wir Ihnen den Filz unter dem Sitz auszuklammern (lösen)

### Sitzfläche

1. Legen Sie die den Bezug auf die Sitzfläche und positionieren Sie diese in etwa so wie der Originalbezug sitzt.
2. Schieben Sie die hintere Seite zwischen die Rückenlehne und Sitzfläche.
3. Stülpen Sie die Vorder- und Seitenteile über die Sitzfläche.
4. Führen Sie mit Hilfe von einem *Schlitz Schraubendreher* (oder Löffel) die Schlauchbänder jeweils Seitlich zwischen Sitzfläche und Rückenlehne durch und ziehen diese hinten zusammen. (Siehe Foto's)



5. Verstecken Sie alle Seitenteile zwischen Verkleidung und der Unterseite der Sitzpolster. Nehmen Sie ggf. einen *Schraubendreher* zur Hilfe.
6. Ziehen Sie die Schlauchbänder hinten fest zusammen sodass sich die Seitenteile des Bezuges unter der Sitzfläche zusammenziehen.
7. Nehmen Sie die beigefügten Haken und hängen Sie die an die Gummibänder.
8. Stellen Sie sicher dass der Bezug auf der Sitzfläche ordentlich sitzt. Positionieren bzw. verschieben Sie ggf. den Bezug zu Recht.
9. Ziehen Sie an dem hinteren Bezugsstoff die Sitzfläche stramm und klemmen Sie die Haken unter dem Sitz an einer stabilen stelle.

### Rückenlehne

1. Entfernen Sie die Kopfstützen vom Fahrzeugsitz und Stülpen Sie den Bezug über die Rückenlehne.
2. **Nur für Fahrzeug mit Klapptisch**
  - a. Beim Klapptisch, 4 Schrauben unter der Klapptisch lösen und nachdem der Sitzbezug angebracht wurde in Höhe der Schraube-löcher ca.1 cm geraden schnitt schneiden und Klapptisch wieder anbringen.

3. Schieben Sie das Filzstück zwischen Lehne und Sitzfläche nach hinten durch und ziehen den Bezug Stramm. Die Filzfläche können Sie nun an die hintere Seite der Lehne anlegen.

**VORSICHT „NICHT bei der Airbag Aussparungen Festhalten !!!!“**

4. Entfernen Sie das Gegenstück vom Klettverschluss und befestigen es auf der Filzfläche
5. Stellen Sie sicher dass der Bezug auf der Rückenlehne ordentlich sitzt. Positionieren bzw. verschieben Sie ggf. den Bezug zu Recht.
6. Schneiden Sie mit Hilfe einer Schere einen kleinen Kreuzschnitt in der Höhe der Löcher der Kopfstützen. Stülpen sie den Stoff über und verstecken Sie es unter die Plastikverkleidung.

**Fertig!**

Viel Spaß mit dem Produkt!

Ihr Bremer Sitzbezüge